

Brother DR 130	HL 40XX / DCP-904X / MFC-9440	0,13
Brother DR 1030	HL 1110 / DCP 1510 / MFC 1810	0,75
Brother DR 1035	HL 1118 /DCP 1518 / MFC 1813	0,75
Brother DR 1050	HL 1110 / DCP 1510 / MFC 1810	0,75
Brother DR 2100	HL 2140 / 2150N / 2170W	0,00
Brother DR 2200	HL 2240 / 2250 / 2270	0,00
Brother DR 230	HL 3040 / 3070 / DCP-9010	0,00
Brother DR 241 CL	HL-3140 / 3150 / MFC 9140	0,75
Brother DR 2400	HL-L 2310 / 2350 / 2370 / DCP-L 2110	5,00
Brother DR 2300	HL-L 2300 / 2340 / 2360 / MFC 2700	3,50
Brother DR 3000	HL 51XX-Serie/ MFC 8220	0,00
Brother DR 3100	HL 5240 / 5270	0,00
Brother DR 320	HL 4140 / 4150 / 4570	1,75
Brother DR 321	HL-L 8250 / 8350 / CDN	1,75
Brother DR 3200	HL 5340 / 5350	0,00
Brother DR 3300	HL 5440 / 5450 / 5470 / 6180	0,00
Brother DR 3400	L 5000 Serie / 6000 Serie	2,00
Brother DR 421	HL-L 8260 / 8360 / MFC-L 8690	2,50
Brother TN 130 / TN 135 BK / C / M / Y	HL 40XX / DCP-904X / MFC-9440	0,00
Brother TN 1030	HL 1110 / DCP 1510 / MFC 1810	0,00
Brother TN 1035	HL 1118 /DCP 1518 / MFC 1813	0,00
Brother TN 1050	HL 1110 / DCP 1510 / MFC 1810	0,00
Brother TN 1700	HL 8050	0,50
Brother TN 2000	HL 2030	0,00
Brother TN 2005	HL 2035	0,13
Brother TN 2010 keine Starter	HL 2130 / DCP 7055 / 7057	0,05
Brother TN 2110 / 2120	HL 2140 / 2150N / 2170W	0,13
Brother TN 2210 / 2220 keine Starter	HL 2240 / 2250 / 2270	0,05
Brother TN 230 BK / C / M / Y	HL-3040 / 3070 / DCP-9010	0,13
Brother TN 2310 / 2320	HL-L 2300 / 2340 / 2360 / MFC 2700	0,13
Brother TN 2310 / 2320 Starter	HL-L 2300 / 2340 / 2360 / MFC 2700	0,00
Brother TN 241 / 245 BK / C / M / Y	HL-3140 / 3150 / MFC 9140	0,63
Brother TN 242 / 246 BK / C / M / Y	HL-3142 / 3152 / 3172	0,63
Brother TN 243 / 247 BK / C / M / Y	HL-L 3210	1,00
Brother TN 2410 / 2420	HL-L 2310 / 2350 / 2370 / DCP-L 2110	2,50
Brother TN 3030	HL 51XX-Serie / MFC 8220	0,00
Brother TN 3060	HL 51XX-Serie / MFC 8220	0,00
Brother TN 3130 / 3170	HL 5240 / 5270	0,00
Brother TN 320 / 325 / 328	HL 4140 / 4150 / 4570	0,25
Brother TN 321 / 326	HL-L 8250	0,25
Brother TN 329	HL-L 8350	0,25
Brother TN 321 / 326 / 329 Starter	HL-L 8250 / 8350 / CDN	0,15
Brother TN 3230 / 3280	HL 5340 / 5350	0,00
Brother TN 3330	HL 5440 / 5450 / 5470 / 6180	0,00
Brother TN 3380	HL 5440 / 5450 / 5470 / 6180	0,00
Brother TN 3430	L 5000 Serie / 6000 Serie	0,00
Brother TN 3480	L 5000 Serie / 6000 Serie	0,10
Brother TN 3512 / 3520	L 6000 Serie	0,13
Brother TN 421 / 423 / 426 BK / C / M / Y	HL-L 8260 / 8360 / MFC-L 8690	1,75
Brother TN 6300 / 6600	HL 1030 / 12XX / 14XX	0,00
Brother TN 900 BK / C / M / Y	HL-L 9200 / MFC-L9550	0,00
Brother TN 910 BK / C / M / Y	HL-L 9310 / MFC-L 9570	1,75
Canon Cartridge 039	LBP 351 / 352	0,00
Canon Cartridge 039H	LBP 351 / 352	0,25
Canon Cartridge 040	LBP 710 / 712	0,50
Canon Cartridge 040H	LBP 710 / 712	1,00
Canon Cartridge 041	LBP 312 / 312X	3,00
Canon Cartridge 041H	LBP 312 / 312X	6,00
Canon Cartridge 045 k. Starter	LBP 611 / 613 / MF 631 / 633 / 635	0,05
Canon Cartridge 045H	LBP 611 / 613 / MF 631 / 633 / 635	0,75
Canon Cartridge 046 k. Starter	LBP 653 / 654 / MF 732 / 734 / 735	0,05
Canon Cartridge 046H	LBP 653 / 654 / MF 732 / 734 / 735	3,25
Canon Cartridge 052	LBP 212 / 214 / MF 421 / 426 / 428	2,00
Canon Cartridge 052H	LBP 212 / 214 / MF 421 / 426 / 428	5,00
Canon Cartridge 509	LBP 3500 / 3900	0,50
Canon Cartridge 703	LBP 2900 / 3000	0,00
Canon Cartridge 707BK	LBP 5000 / 5100	0,05
Canon Cartridge 707C/M/Y	LBP 5000 / 5100	0,05

Canon Cartridge 708H	LBP 3300	0,00
Canon Cartridge 710	LBP 3460	0,00
Canon Cartridge 710H	LBP 3460	0,50
Canon Cartridge 711BK	LBP 5300 / 5360	0,00
Canon Cartridge 711C/M/Y	LBP 5300 / 5360	0,00
Canon Cartridge 712	LBP 3010 / 3100 keine Starter	0,05
Canon Cartridge 715H	LBP 3310 / 3370	0,00
Canon Cartridge 716 BK/C/M/Y	LBP 5050	0,05
Canon Cartridge 716 BK/C/M/Y	LBP 5050 Starter	0,00
Canon Cartridge 717 C/M/Y	LBP 5400 / MF 8450	0,00
Canon Cartridge 718 BK/C/M/Y	LBP 7200 / MF 8330 / 8350	0,05
Canon Cartridge 718 BK/C/M/Y	LBP 7200 / MF 8330 / 8350 Starter	0,00
Canon Cartridge 719	LBP 6300 / MF 8540 / 5880	0,00
Canon Cartridge 719H	LBP 6300 / MF 8540 / 5880	0,00
Canon Cartridge 723 BK/C/M/Y/H	LBP 7750	1,25
Canon Cartridge 724	LBP 6750 / 6780	0,13
Canon Cartridge 724 H	LBP 6750 / 6780	0,00
Canon Cartridge 725 k. Starter	LBP 6000 / MF 3010	0,05
Canon Cartridge 726 k. Starter	LBP 6200	0,00
Canon Cartridge 728 k. Starter	I-Sensys MF 4410 / 4430 / 4450	0,00
Canon Cartridge 729 BK/C/M/Y	I-Sensys LBP-7010C / 7018C	0,15
Canon Cartridge 731 BK/C/M/Y/H	LBP-7100 / MF 8230 / 8280 k. Starter	0,05
Canon Cartridge 732 BK/C/M/Y/H	I-Sensys LBP-7780 CX	1,25
Canon Cartridge 737	I-Sensys MF 211 / 212 / 216 / 220 / 226	0,38
Canon Cartridge H / EP-62	GP 160	0,00
Canon Cartridge T	Fax L380 / L380S / L390 / L400	0,00
Canon C-EXV 36	IR Advance 6055 / 6065 / 6075	0,13
Canon C-EXV 48 BK/C/M/Y	IR C 1325	0,13
Canon C-EXV 51 BK/C/M/Y	IR C 5535 / 5540 / 5550 / 5560	0,13
Canon EP-72	LBP 3260	0,13
Canon DRUM C-EXV 28	IR C 5045 / 5051	0,25
Canon DRUM C-EXV 29	IR C 5030 / 5035	0,25
Canon DRUM C-EXV 37	IR 1730 / 1740 / 1750	0,25
Canon DRUM C-EXV 49	IR C 3300 / 3320 / 3330 / 3520 / 3530	0,25
Canon DRUM C-EXV 50	IR 1435	0,25
Canon DRUM C-EXV 51	IR C 5535 / 5540 / 5550 / 5560	0,25
Canon Fuser alle Typen		0,13
Dell 593-10493 / 4 / 5 / 6	1230 / 1235	0,00
Dell 3110 / 3115 / 3130	3110 / 3115 / 3130	0,13
Dell 724-10352 Drum	C3760 / 3765	0,13
Dell 593-11108	B 1160 / 1160 W / 1165	0,50
Dell 593-11110 / 593-11109	B 1260 / 1265	0,25
Dell 593-BBBI / 593-BBBJ	B 2375	0,38
Epson SO51158 - 65/SO51124 - 30	Aculaser C 2800 / C3800	0,13
Epson SO51111	EPL-N 3000 / DT / T	0,50
Epson C13S051170 / C13S051173	Aculaser M 4000 / DN / DTN	0,50
Epson C13S051188 / C13S051189	Aculaser M 8000 / N / DN / DTN	0,50
HP (05A) CE505A	LaserJet P 2030 / 2035 / 2050 / 2055	0,00
HP (05X) CE505X	LaserJet P 2050 / 2053 / 2054 / 2055	0,13
HP (11A) Q6511A	LaserJet 2400 / 2420 / 2430	0,00
HP (11X) Q6511X	LaserJet 2400 / 2420 / 2430	0,50
HP (124A) Q6000A	Color LaserJet 1600 / 2600N	0,13
HP (124A) Q6001A - Q6003A	Color LaserJet 1600 / 2600N	0,13
HP (125A) CB540A - CB543A	Color LaserJet CP 1025 / 1210 / 1510	0,05
HP (125A) CB540A - CB543A	Color LaserJet CP 1210 / 1510 Starter	0,00
HP (126A) CE310A - CE313A	LaserJet Pro CP 1025 (Nr.126A)	0,15
HP (128A) CE320A - CE323A	LaserJet Pro CP 1525 (NR.128)	0,05
HP (128A) CE320A - CE323A	LaserJet Pro CP 1525 (NR.128) Starter	0,00
HP (12A) Q2612A	LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 3050	0,00
HP (130A) CF350A - CF353A	LaserJet Pro M 176 / 177	0,38
HP (131A) CF210A - CF213A	LaserJet Pro 200 color Starter	0,00
HP (131A/X) CF210A/X - CF213A	LaserJet Pro 200 color	0,05
HP (14A) CF214A	LaserJet Enterprise 700	0,00
HP (14X) CF214X	LaserJet Enterprise 700	0,13
HP (16A) Q7516A	LaserJet 5200	0,50
HP (17A) CF217A	LaserJet Pro M 102 / MFP M 130	0,75
HP (19A) CF219A Drum	LaserJet Pro M 102 / MFP M 130	0,00
HP (201A) CF400A - CF403A	LaserJet Pro M 250 / 252 / 270 / 277	0,05

HP (201A) CF400A - CF403A Starter	LaserJet Pro M 250 / 252 / 270 / 277	0,00
HP (201X) CF400X - CF403X	LaserJet Pro M 250 / 252 / 270 / 277	0,75
HP (203A) CF540A - CF543A k. Starter	Color Laserjet Pro M 254 / 280 / 281	2,00
HP (203X) CF540X - CF543X	Color Laserjet Pro M 254 / 280 / 281	2,50
HP (205A) CF530A - CF533A	Color Laserjet Pro M 154 / 180 / 181	1,50
HP (25X) CF325X	LaserJet EnterpriseM 806 / 830	0,00
HP (26A) CF226A	LaserJet Pro M 402 / 426	2,00
HP (26X) CF226X / XC	LaserJet Pro M 402 / 426	5,00
HP (29X) C4129X	LaserJet 5000	0,00
HP (304A) CC530A - CC533A	Color LaserJet CP 2020 / 2025	0,05
HP (304A) CC530A - CC533A	Color LaserJet CP 2020 / 2025 Starter	0,00
HP (305A/X) CE410A/X - CE413A	LaserJet Pro 300	0,00
HP (305A/X) CE410A - CE413A	LaserJet Pro 300 Starter	0,00
HP (307A) CE740A - CE743A	Color LaserJet CP 5220 / 5225	1,75
HP (30A) CF230A	Laserjet Pro M 203 / MPF M 227	1,00
HP (30X) CF230X	Laserjet Pro M 203 / MPF M 227	2,00
HP (312A) CF380A - CF383A	LaserJet Pro MFP 476 Starter	0,00
HP (312A/X) CF380A/X - CF383A	LaserJet Pro MFP 476	0,05
HP (32A) CF232A Drum	Laserjet Pro M 118 / 203	0,50
HP (33A) CF233A	Laserjet Ultra M 106 / 134	0,50
HP (35A) CB435A	LaserJet P1005 / P1006 k. Starter	0,05
HP (Nr.37A) CF237A	LaserJet MFP M 631 / 632 / 633	2,00
HP (Nr.37X) CF237X	LaserJet MFP M 631 / 632 / 633	6,50
HP (Nr.37Y) CF237Y	LaserJet MFP M 631 / 632 / 633	6,50
HP (38A) Q1338A	LaserJet 4200	3,00
HP (39A) Q1339A	LaserJet 4300	0,00
HP (410A) CF410A - CF413A	LaserJet Pro M 452 / MFP M 477	0,05
HP (410A) CF410A - CF413A Starter	LaserJet Pro M 452 / MFP M 477	0,00
HP (410X) CF410X - CF413X	LaserJet Pro M 452 / MFP M 477	3,25
HP (42A) Q5942A	LaserJet 4250 / 4350	0,50
HP (42X) Q5942X	LaserJet 4250 / 4350	0,50
HP (43X) C8543X	Laserjet 9000 / 9040 / 9050	0,75
HP (44A) CF244A	Laserjet Pro M15 / 16 / 17 / 28 / 30	1,00
HP (45A) Q5945A	Laser Jet 4345	0,13
HP (49A) Q5949A	LaserJet 1320 / 1160 / 3390	0,00
HP (49X) Q5949X	LaserJet 1320 / 1160 / 3390	0,00
HP (501A) Q6470A	Color LaserJet 3600	0,00
HP (502A) Q6471A - Q6473A	Color LaserJet 3600	0,00
HP (503A) Q7581A - Q7583A	Color LaserJet 3800 / 3505	0,00
HP (504A) CE250A - CE253A	Color LaserJet CP 3520 / CM3530	1,25
HP (504A) CE250A - CE253A	Color LaserJet CP 3520 / Starter	0,00
HP (504X) CE250X	Color LaserJet CP 3520 / CM3530	1,25
HP (507A/X) CE400A/X - CE403A	LaserJet Enterprise 500	1,25
HP (508A) CF360A - CF363A	Laserjet Enterprise M 550 / 552 / 553	0,50
HP (508X) CF360X - CF363X	Laserjet Enterprise M 550 / 552 / 553	1,00
HP (55A) CE255A	LaserJet P 3010 / 3015	0,13
HP (55X) CE255X	LaserJet P 3010 / 3015	0,00
HP (56A) CF256A	LaserJet MFP M 436	0,50
HP (56X) CF256X	LaserJet MFP M 436	0,50
HP (57A) CF257A Drum	LaserJet MFP M 436	0,50
HP (61X) C8061X	LaserJet 4100	0,25
HP (642A) CB400A - CB403A	Color LaserJet CP 4005	1,50
HP (643A) Q5950A - Q5953A	Color LaserJet 4700	1,50
HP (644A) Q6460A - Q6463A	Color LaserJet 4730	1,50
HP (645A) C9730A - C9733A	Color LaserJet 5500	0,50
HP (646A) CF031A - CF033A	Color LaserJet CM 4540	0,50
HP (646X) CE264X	Color LaserJet CM 4540	0,00
HP (647A / 648A/X) CE260A/X - CE263A	Color LaserJet CP 4520 / 4525	0,50
HP (64A) CC364A	LaserJet P 4014 / 4015 / 4510	0,75
HP (64X) CC364X	LaserJet P 4014 / 4015 / 4510	3,00
HP (650A) CE270A - CE273A	Color LaserJet CP 5525	1,75
HP (651A) CE340A - CE343A	LaserJet Enterprise 700 Color	0,75
HP (652A / 653A) CF320A - CF323A	Laserjet Enterprise MFP M 680	0,25
HP (653X) CF320X	Laserjet Enterprise MFP M 680	0,25
HP (654A) CF331A - CF333A	Laserjet Enterprise M 651	0,25
HP (654X) CF330X	Laserjet Enterprise M 651	0,25
HP (655A) CF450A - CF453A	Color LaserJet M 652 / 653 / 681	1,50
HP (656X) CF460X / XC - CF463X / XC	Color LaserJet M 652 / 653	1,50

HP (657X) CF470X - CF473X	Color LaserJet M 652 / 653 / 681	1,00
HP (70A) Q7570A	LaserJet M 5025 / 5035	1,00
HP (79A) CF279A	LaserJet Pro M 12 / MFP M 26	0,25
HP (80A) CF280A	LaserJet Pro 400	0,00
HP (80X) CF280X	LaserJet Pro 400	0,00
HP (81A) CF281A	Laserjet Enterprise M 630	0,00
HP (81X) CF281X	Laserjet Enterprise M 630	0,25
HP (826A) CF310A - CF313A	Laserjet Enterprise M 855	0,00
HP (827A) CF300A - CF303A	LaserJet M 880	0,00
HP (82X) C4182X	LaserJet 8100	0,13
HP (83A) CF283A keine Starter	LaserJet Pro M 125 / 127 / 201 / 225	0,13
HP (83X) CF283X / XC	LaserJet Pro M 125 / 127 / 201 / 225	0,05
HP (85A) CE285A keine Starter	LaserJet P 1102 / 1202	0,05
HP (87A) CF287A	Laserjet Enterprise M 506 / 527	3,00
HP (87X) CF287X	Laserjet Enterprise M 506 / 527	6,00
HP (90A) CE390A	LaserJet M 4555	0,25
HP (90X) CE390X	LaserJet M 4555	1,00
HP (94A/X) CE294A/X	LaserJet Pro M 118 / 148	0,50
HP Fuser alle Typen		0,13
Konica Minolta IU-214K / C / M / Y	Bizhub C 227 / 287 Drum	0,25
Konica Minolta IU-P22K / C / M / Y	Bizhub C 3350 / 3850 Drum	0,25
Konica Minolta A63V00W / A63V00H	Bizhub 3300P (TNP-36 / TNP-39)	0,13
Konica Minolta A6WT00H / A6WT00W	Bizhub 3320 (TNP-41 / TNP-43)	0,13
Konica Minolta A63W01W / A63W01H	Bizhub 4000P (TNP-35 / TNP-38)	0,13
Konica Minolta A6WN01H / A6WN01W	Bizhub 4020 (TNP-40 / TNP-42)	0,13
Konica Minolta A6VK01H / A6VK01W	Bizhub 4050 (TNP-44 / TNP-46)	0,13
Konica Minolta A63T01W / A63T01H	Bizhub 4700P (TNP-34 / TNP-37)	0,13
Konica Minolta A0FN021 / A0FN022	Pagepro 4650 DN / EN / 4690 MF	0,50
Konica Minolta A0FP021 / A0FP022	Pagepro 5650 E / EN	0,50
Kyocera DK 130	FS 1028 / 1100 / 1300 / 1350	0,50
Kyocera DK 150	FS 1028 / 1128 / 1300 / 1350	0,50
Kyocera DK 170	FS 1320 / 1370	0,50
Kyocera TK 1110	FS 1040	1,50
Kyocera TK 1115	FS 1041	1,00
Kyocera TK 1120	FS 1125	1,50
Kyocera TK 1125	FS 1061	0,00
Kyocera TK 1130	FS 1030 MFP / 1130 MFP	0,00
Kyocera TK 1140	FS 1035 MFP / 1135 MFP	0,00
Kyocera TK 1150	Ecosys M 2135 / 2635 / P 2235	0,00
Kyocera TK 1160	Ecosys P 2040	0,00
Kyocera TK 1170	Ecosys M 2040 / 2540 / 2640	0,00
Kyocera TK 130	FS 1300 / 1350	0,00
Kyocera TK 140	FS 1100	0,00
Kyocera TK 150 BK/C/M/Y	FS-C 1020 MFP	0,75
Kyocera TK 160	FS 1120	0,00
Kyocera TK 170	FS 1320 / 1370	0,00
Kyocera TK 3150	Ecosys M 3040idn / 3540idn	0,00
Kyocera TK 3160	Ecosys M 3045 / 3050 / 3055 / 3060	0,00
Kyocera TK 3170	Ecosys M 3045 / 3050 / 3055 / 3060	0,00
Kyocera TK 3190	Ecosys P 3055 / 3060	0,00
Kyocera TK 500 BK/C/M/Y	FS-C 5016	0,00
Kyocera TK 510 BK/C/M/Y	FS-C 5020 / 5030	0,00
Kyocera TK 5140 BK/C/M/Y	Ecosys M 6030 / 6530 / P 6130	0,00
Kyocera TK 5150 BK/C/M/Y	Ecosys M 6035 / 6535 / P 6035	0,00
Kyocera TK 5160 BK/C/M/Y	Ecosys P 7040	0,00
Kyocera TK 520 BK/C/M/Y	FS-C 5015	0,00
Kyocera TK 5220 BK/C/M/Y	Ecosys M 5521	1,50
Kyocera TK 5230 BK/C/M/Y	Ecosys M 5521	1,50
Kyocera TK 5240 BK/C/M/Y	Ecosys M 5526	1,00
Kyocera TK 5270 BK/C/M/Y	Ecosys M 6230 / 6235	1,50
Kyocera TK 5280 BK/C/M/Y	Ecosys P 6235	1,50
Kyocera TK 5290 BK/C/M/Y	Ecosys P 7240	1,50
Kyocera TK 580 BK/C/M/Y	FS-C 5150 DN	0,00
Kyocera TK 570 BK/C/M/Y	FS-C 5400 DN	0,00
Kyocera TK 675	KM 2540 / 2560 / 3040 / 3060	0,00
Kyocera Fuser alle Typen		0,13
Lexmark 24016SE / 12A8400	E 230 / 240 / 330 / 340 Serie	0,00
Lexmark 24036SE / 12A8300	E 230 / 240 / 330 / 340 Serie	0,00

Lexmark 34016HE / 12A8405	E 230 / 240 / 330 / 340 Serie	0,00
Lexmark 34036HE / 12A8305	E 230 / 240 / 330 / 340 Serie	0,00
Lexmark E250A11E / 21E	E 250 / 350 / 352	0,00
Lexmark E352H11E / 21E	E 250 / 350 / 352	0,00
Lexmark E260A11E / 21E	E 260	0,50
Lexmark E360H11E / 21E	E 360	0,50
Lexmark E460X11E / 21E	E 460	0,50
Lexmark 70C0H10 - 70C2HY0	CS 310 / 410 / 510	1,25
Lexmark 80C20C0 - 80C2XY0	CX 310 / 410 / 510	1,25
Lexmark 70C0H10 - 70C2HY0	CS 310 / 410 / 510 nicht Original	0,50
Lexmark 80C20C0 - 80C2XY0	CX 310 / 410 / 510 nicht Original	0,50
Lexmark 71B0010 - 71B0040	CS 317 / 417 / 517	1,50
Lexmark 71B0H10 - 71B50M0	CX 317 / 417 / 517	1,50
Lexmark 71B0010 - 71B0040	CS 317 / 417 / 517 Starter	1,00
Lexmark 71B0H10 - 71B50M0	CX 317 / 417 / 517 Starter	1,00
Lexmark 74C20CE - 74C2HM0	CS 720 / 725	0,10
Lexmark 84C0H10 - 84C2HCE	CX 725	0,13
Lexmark 75B20C0 - 75B20K0	CS 727 / 728	0,00
Lexmark 75B0010 - 75B0040	CX 727	0,00
Lexmark 72K0X10 - 72K2XYE	CS 820	0,00
Lexmark 82K0U10 - 82K2XME	CX 820 / 825 / 860	0,00
Lexmark 73B0010 - 73B0030	CS 827	0,00
Lexmark 73B20K0 - 73B20Y0	CX 827	0,00
Lexmark 24B6008 - 24B6011	C 2132 / XC 2130 / 2132	1,25
Lexmark 50F2000 - 50F2X00	MS 310 / 410 / 510 / 610 D / DE / DN	1,00
Lexmark 60F2000 - 60F2X00	MX 310 / 410 / 510 / 610 DE	1,00
Lexmark 56F2H0E - 56F5X00	MS 321 / 421 / 521 / 621 / 622	1,00
Lexmark 56F0UA0	MX 321 / 421 / 521 / 621 / 622	1,00
Lexmark 51B2000 / 51B5000	MS 317 / 417 / 517 / 617	1,00
Lexmark 51B0XA0 - 51B5X00	MX 317 / 417 / 517 / 617	1,00
Lexmark 52D2000 - 52D2XA0	MS 710 / 711 / 810 / 811 / 812	1,00
Lexmark 62D2000 - 62D0XA0	MX 710 / 711 / 810 / 811 / 812	1,00
Lexmark 63B2000 - 63B2X00	MX 717 / 718	1,50
Lexmark 53B2000 - 53B2X00	MS 817 / 818	1,50
Lexmark 63B2000 - 63B2X00	MX 717 / 718 Starter	0,50
Lexmark 53B2000 - 53B2X00	MS 817 / 818 Starter	0,50
Lexmark 58D2H0E	MX 721 / 722 / 822 / 826	1,00
Lexmark 58D2000 - 58D2X00	MS 821 / 822 / 823 / 825 / 826	1,00
Lexmark 24B6213	M 1140 / XM 1140	1,00
Lexmark 24B6035	M 1145 / XM 1145	1,00
Lexmark 24B6186	M 3150 / XM 3150	1,00
Lexmark 24B6015	M 5155 / 5170 / MX 5163 / 5170	1,00
Lexmark 24B6020	XM 717 / 7155 / 7163 / 7170	1,00
Lexmark 64004HE	Optra T 640 / 642 / 644	0,75
Lexmark 64016HE / SE	Optra T 640 / 642 / 644	0,75
Lexmark 64036HE / SE	Optra T 640 / 642 / 644	0,75
Lexmark 640035HA / 64054HE	Optra T 640 / 642 / 644	0,75
Lexmark T650A11A / E / 21A / E	Optra T 650 / 652 / 654 / 656	0,75
Lexmark T650H04E / 11E / 21E	Optra T 650 / 652 / 654 / 656	0,75
Lexmark T654X04E / 11E / 21E	Optra T 650 / 652 / 654 / 656	0,75
Lexmark X203A11G / 21G / H21G	X 203 / 204 N	0,00
Lexmark X264A11G / 21G	X 264 / 363 / 364	0,50
Lexmark X264H11G / 21G	X 264 / 363 / 364	0,50
Lexmark X340A11G / 21G	X 340 / 342	0,00
Lexmark X340H11G / 21G	X 340 / 342	0,00
Lexmark X560A2CG / MG / YG	X 560N / DN	0,13
Lexmark X560H2KG/CG/MG/YG	X 560N / DN	0,13
Lexmark X644A11E / 21E	X 640 / 642 / 644 / 646	0,75
Lexmark X644H11E / 21E	X 640 / 642 / 644 / 646	0,75
Lexmark X651A11E / 21E	X 651 / 652 / 654 / 656 / 658	0,75
Lexmark X651H11E / 21E / 04E	X 651 / 652 / 654 / 656 / 658	0,75
Lexmark X654X11E / 21E / 04E	X 654 / 656 / 658	0,75
Lexmark Fuser alle Typen		0,13
OKI 43979002 Drum	B 410 / 430 / 440 / MB 460 / 470 / 480	0,00
OKI 44574302 Drum	B 411 / 412 / 431 / 512	0,75
OKI 01279001 / 01279101 / 01279201	B 710 / 720 / 730 / DN / N	0,50
OKI 45488802	B 721 / 731 / MB 760 / 770	1,25
OKI 09004078 / 09004079	B 6200 / 6300	0,50

OKI 09004447 / 09004391	B 2500	1,25
OKI 09004461 / 09004462	B 6500 / ES 4300	0,50
OKI 44469704 - 44469803	C 310 / 330 / 510 / 530 keine Starter	0,00
OKI 44469722 - 44469804	C 510 / 530 keine Starter	0,00
OKI 44844613 - 44844616	C 822 keine Starter	0,15
OKI 44844505 - 44844508	C 831 / 841 keine Starter	0,15
OKI 45456302	ES 7131 / 7170 Drum	1,25
OKI 45460502	ES 7131 / 7170 Toner	0,00
OKI 07240001	MB 260 / 280 / 290	1,25
OKI TYP C8 Drum	C 5600 / 5700 / 5750 / 5800 / 5900	0,13
OKI 43487709 - 12 / 44059105 - 08	C 8600 / 8800 / C 810	0,00
OKI 42918913 - 42918916	C 9600 / 9650 / 9800 / 9850	0,00
OKI 42918105 - 42918108 Drum	C 9600 / 9650 / 9800 / 9850	0,25
OKI 42158712 transfer belt	C 3200 / 5100 / 5200 / 5250	0,50
OKI 42158712 transfer belt	C 5300 / 5400 / 5450 / 5510	0,50
OKI Fuser alle Typen		0,13
Philips PFA-818 / 821 / 822	LFF 6050 / 6080 / MFD 6020 / 6050	1,25
Ricoh SP 1000E	Fax 1140L / 1180 / SP 1000	0,50
Ricoh TYPE 220 / SP 4100	Aficio AP 400 / 410 / SP 4100	0,50
Ricoh SP 4500HE / 4500E	Aficio SP 3600 / 3610 / 4510	0,25
Ricoh Type-MP-401	Aficio SP 4520 / MP 401 / 402	0,25
Ricoh SP-C220E	Aficio SP C 220 / 221 / 222 / 240	0,75
Ricoh SP-C310E / SP-C310HE	Aficio SP C 231 / 232 / 242 / 310 / 320	0,75
Ricoh SP-C250E	Aficio SP C 250 / 260 / 261	0,75
Ricoh SP-C252E / C252HE / C252HA	Aficio SP C 252 / 262	0,75
Ricoh SP-C310	Aficio SPC 340	0,75
Samsung CLP-500D K/C/M/Y	CLP 500 / 500N / 550 / 550N	0,00
Samsung CLP-510D K/C/M/Y	CLP 510 / 510N	0,00
Samsung CLT-K / C / M / Y406S	CLP 360 / 365 / CLX 3300 / 3305	0,00
Samsung CLT-R406 Drum	CLP 360 / 365 / CLX 3300 / 3305	1,00
Samsung CLT-K / C / M / Y4072S	CLP 320 / 325 / CLX 3185	0,00
Samsung CLT-R407 Drum	CLP 320 / 325 / CLX 3185	1,00
Samsung CLT-K / C / M / Y4092S	CLP 310 / 315 / CLX 3175	0,00
Samsung CLT-R409 Drum	CLP 310 / 315 / CLX 3175	1,00
Samsung CLT-K / C / M / Y404S	SL-C 430 / 460	0,00
Samsung CLT-K / C / M / Y503L	Proxpress C 3060	0,38
Samsung CLT-K / C / M / Y504S	CLP 415 / CLX 4195	0,63
Samsung CLT-K / C / M / Y505L	Proxpress C 2600 / 2620 / 2670	0,38
Samsung CLT-K / C / M / Y506S / L	CLP 680 / CLX 6260	0,25
Samsung CLT-K / C / M / Y5082L/S	CLP 620ND / 670ND	0,10
Samsung CLT-K / C / M / Y659S	CLX 8640 / 8650	0,13
Samsung CLT-K / C / M / Y808A / S	Multixpress X4220 / 4250 / 4300	0,25
Samsung CLT-K / C / M / Y809S	CLX 9201 / 9251 / 9301	0,25
Samsung ML-D2850B	ML 2850 / 2851	0,00
Samsung ML-D1630A	ML 1630 / SCX 4500	0,25
Samsung MLT-D101S/X	ML 2160 / 2165 / SF 760 / SCX 3400	0,50
Samsung MLT-D103S / L	ML 2950 / 2955 / SCX 4728 / 4729	0,25
Samsung MLT-D1042L / S / X	ML 1660 / 1665	0,25
Samsung MLT-D1052L k. Starter	ML 1910 / 2525 / SCX 4623 / SF 650	0,00
Samsung MLT-D1082S	ML 1640 / 2240 mit Chip	0,00
Samsung MLT-D111S / L	Xpress M 2020 / 2022 / 2026 / 2070	0,13
Samsung MLT-D116S / L	Xpress M 2625 / 2675 / 2825 / 2875	0,25
Samsung MLT-R116/SEE	Xpress M 2625 / 2675 / 2825 Drum	0,00
Samsung MLT-D117S	SCX 4650 / 4652 / 4655	0,00
Samsung MLT-D201S / L	Proxpress M 4030 / 4080	0,00
Samsung MLT-D203S / E / L / U	M 3820 / 4020	0,75
Samsung MLT-D204E / L / S	M 3325 / 3825 / 4025 / 4075	0,50
Samsung MLT-R204	M 3325 / 3825 / 4025 / 4075 Drum	0,00
Samsung MLT-D205B/E/L k. Starter	ML 3310 / 3710 / SCX 5637 / 5737	0,00
Samsung MLT-D2092L	ML 2855 / SCX 4824 / 4825 / 4828	0,00
Samsung MLT-D303E	M 4580	0,38
Samsung MLT-R303	M 4580 Drum	0,00
Samsung MLT-D304S/L/E	M 4583	0,00
Samsung MLT-R304	M 4583 Drum	0,00
Samsung MLT-D305L	ML 3750	0,50
Samsung MLT-D358S	Multixpress M 4370 / 5370	0,00
Sharp DX-C20TB / C / M / Y	DX-C 200	0,75
Toshiba T-FC 26 SC / SY / SM / SK	E-Studio 222 / 262 k. Starter	0,00

Toshiba 6B000000747 - 6B000000753	E-Studio 305CP / 305CS	0,75
Xerox 106R01378 / 106R01379	Phaser 3100 MFP	1,25
Xerox 113R00656 / 113R00657	Phaser 4500	0,50
Xerox 113R00711 / -00712 / -00715	Phaser 4510	0,50
Xerox 113R00719 - 113R00726	Phaser 6180 MFP	0,13
Xerox 106R01388 - 106R01403	Phaser 6280 MFP	0,13
Tintenpatronen		0,00
Brother	alle Modelle (Original)	0,00
Canon BC 01	BJ 10 / 20	0,00
Canon BC 02	BJ 200 / 230	0,00
Canon BX 20	MultiPass C20/30	0,00
Canon BX 2	B 310 / 320	0,00
Canon BX 3/IH - 35	B 100 / 110	0,00
Canon PG-37	Pixma IP 2500	0,75
Canon CL-38	Pixma IP 2500	0,88
Canon PG-40	Pixma IP 1600 / 2200	0,75
Canon CL-41	Pixma IP 1600 / 2200	0,88
Canon PG-50	Pixma IP 2200	0,75
Canon CL-51	Pixma IP 6210 / 6220	0,88
Canon PG-510	Pixma IP 2700 / MP 240 / 250 / 260	0,75
Canon CL-511	Pixma IP 2700 / MP 240 / 250 / 260	2,00
Canon PG-512	Pixma IP 2700 / MP 240 / 250 / 260	0,75
Canon CL-513	Pixma IP 2700 / MP 240 / 250 / 260	2,00
Canon PG-540	Pixma MG 2140 / 3140 / 4140 / MX 375	1,25
Canon PG-540XL	Pixma MG 2140 / 3140 / 4140 / MX 375	1,50
Canon CL-541	Pixma MG 2140 / 3140 / 4140 / MX 375	2,00
Canon CL-541XL	Pixma MG 2140 / 3140 / 4140 / MX 375	2,25
Canon PG-545	Pixma MG 2450	2,00
Canon PG-545XL	Pixma MG 2450	2,25
Canon CL-546	Pixma MG 2450	2,00
Canon CL-546XL	Pixma MG 2450	2,25
Canon	alle nicht aufgeführten Modelle	0,00
Canon	wiederbefüllte Patronen (kein Original)	0,00
Dell	alle Modelle (Original)	0,00
Epson	alle Modelle (Original)	0,00
HP (Nr. 15) C6615D/N neue Serie	840C	2,50
HP (Nr. 15) C6615D/N Wiederbefüllt	840C	1,15
HP (Nr. 17) C6625A neue Serie	840C / 845C	0,00
HP (Nr. 21) C9351A/G S-Serie	3940 / OfficeJet 5610	0,00
HP (Nr. 21/21XL) C9351A/C/D k. S-Serie	3940 / OfficeJet 5610	0,10
HP (Nr. 22) C9352A/G S-Serie	3940 / OfficeJet 5610	0,50
HP (Nr. 22/22XL) C9352A/C/D k. S-Serie	3940 / OfficeJet 5610	0,75
HP (Nr. 23) C1823D/G neue Serie	695C / 890C	0,00
HP (Nr. 26) 51626A/G neue Serie	400 / 500 / 510 / 520	0,50
HP (Nr. 27) C8727A keine S-Serie	3320 / 3720 / 3520	0,13
HP (Nr. 28) C8728A	3320 / 3720 / 3520	0,50
HP (Nr. 300) CC640EE	DeskJet D2530 / 2560 / F4224 / 4280	0,88
HP (Nr. 300) CC643EE	DeskJet D2530 / 2560 / F4224 / 4280	0,88
HP (Nr. 300XL) CC641EE	DeskJet D2530 / 2560 / F4224 / 4280	1,00
HP (Nr. 300XL) CC644EE	DeskJet D2530 / 2560 / F4224 / 4280	1,00
HP (Nr. 301) CH561EE neue Serie	DeskJet 1000 / 1050 / 2050 / 3050	1,00
HP (Nr. 301) CH561EE alte Serie	DeskJet 1000 / 1050 / 2050 / 3050	0,25
HP (Nr. 301) CH562EE neue Serie	DeskJet 1000 / 1050 / 2050 / 3050	1,00
HP (Nr. 301) CH562EE alte Serie	DeskJet 1000 / 1050 / 2050 / 3050	0,25
HP (Nr. 301XL) CH563EE neue Serie	DeskJet 1000 / 1050 / 2050 / 3050	1,00
HP (Nr. 301XL) CH563EE alte Serie	DeskJet 1000 / 1050 / 2050 / 3050	0,25
HP (Nr. 301XL) CH564EE neue Serie	DeskJet 1000 / 1050 / 2050 / 3050	1,00
HP (Nr. 301XL) CH564EE alte Serie	DeskJet 1000 / 1050 / 2050 / 3050	0,25
HP (Nr. 302) F6U66AE	DeskJet 3630 / OfficeJet 3830	1,25
HP (Nr. 302) F6U65AE	DeskJet 3630 / OfficeJet 3830	1,75
HP (Nr. 302XL) F6U68AE	DeskJet 3630 / OfficeJet 3830	2,00
HP (Nr. 302XL) F6U67AE	DeskJet 3630 / OfficeJet 3830	2,13
HP (Nr. 303) T6N02AE	Envy Photo 6220 / 6230 / 6255 / 7130	1,25
HP (Nr. 303) T6N01AE	Envy Photo 6220 / 6230 / 6255 / 7130	1,50
HP (Nr. 303XL) T6N04AE	Envy Photo 6220 / 6230 / 6255 / 7130	1,25
HP (Nr. 303XL) T6N03AE	Envy Photo 6220 / 6230 / 6255 / 7130	1,50
HP (Nr. 304) N9K06AE	AMP 100 / 120 / DeskJet 3720 / 2620	1,50

HP (Nr.304) N9K05AE	AMP 100 / 120 / DeskJet 3720 / 2620	1,50
HP (Nr.304XL) N9K08AE	AMP 100 / 120 / DeskJet 3720 / 2620	1,50
HP (Nr.304XL) N9K07AE	AMP 100 / 120 / DeskJet 3720 / 2620	1,50
HP (Nr.336) C9362EE	DeskJet 5440	0,00
HP (Nr.337) C9364EE keine S-Serie	DeskJet 5940 / PSC 2575	0,00
HP (Nr.338) C8765EE keine S-Serie	5740 / 6540 / PhotoSmart 325 / 375	0,00
HP (Nr.339) C8767EE	5740 / 6540 / PhotoSmart 325 / 375	0,00
HP (Nr.342) C9361EE keine S-Serie	DeskJet 5440	0,10
HP (Nr.343) C8766EE	5740 / 6540 / PhotoSmart 325 / 375	0,10
HP (Nr.344) C9363EE	5740 / 6540 / PhotoSmart 325 / 375	0,00
HP (Nr.350) CB335EE keine S-Serie	D4260 / PhotoSmart C4280 / C5280	0,00
HP (Nr.350XL) CB336EE	D4260 / PhotoSmart C4280 / C5280	0,10
HP (Nr.351) CB337EE	D4260 / PhotoSmart C4280 / C5280	0,10
HP (Nr.351XL) CB338EE	D4260 / PhotoSmart C4280 / C5280	0,10
HP (Nr.45) 51645A/G neue Serie	850	2,50
HP (Nr.45) 51645A/G Wiederbefüllt	850	1,15
HP (Nr.56) C6656A keine S-Serie	5550 / PhotoSmart 7350	0,05
HP (Nr.57) C6657A keine S-Serie	5550 / PhotoSmart 7350	0,50
HP (Nr.62) C2P04AE	OfficeJet 5740 / 8040	1,75
HP (Nr.62) C2P06AE	OfficeJet 5740 / 8040	1,75
HP (Nr.62XL) C2P05AE	OfficeJet 5740 / 8040	2,00
HP (Nr.62XL) C2P07AE	OfficeJet 5740 / 8040	2,00
HP (Nr.63) F6U62AN	OfficeJet 4650 AIO	0,50
HP (Nr.63) F6U61AN	OfficeJet 4650 AIO	0,50
HP (Nr.63XL) F6U64AN	OfficeJet 4650 AIO	0,50
HP (Nr.63XL) F6U63AN	OfficeJet 4650 AIO	0,50
HP (Nr.650) CZ101AE	DeskJet 1514 / 2515 / 2540	0,75
HP (Nr.650) CZ102AE	DeskJet 1514 / 2515 / 2540	0,75
HP (Nr.652) F6V25AE	DeskJet 1115	0,50
HP (Nr.652) F6V24AE	DeskJet 1115	0,50
HP (Nr.703) CD887AA	DeskJet D 730 / F 735 / K 100	0,25
HP (Nr.703) CD888AA	DeskJet D 730 / F 735 / K 100	0,25
HP (Nr.704) CN692A	DeskJet Ink Advantage 2010 / 2060	0,25
HP (Nr.704) CN693A	DeskJet Ink Advantage 2010 / 2060	0,25
HP (Nr.78) C6578A/D/G neue Serie	970Cxi / 990Cxi	0,00
HP (Nr.901) CC653AE	OfficeJet 4540 / 4580	0,50
HP (Nr.901) CC656AE	OfficeJet 4540 / 4580	0,88
HP (Nr.901XL) CC654AE	OfficeJet 4540 / 4580	0,63
HP (Nr.913A) F6T77AE - L0R95AE	Pagewide Pro 452 / 477	0,00
HP (Nr.973X) L0S07AE - F6T83AE	Pagewide Pro 452 / 477	0,50
HP (Nr.976Y) L0R05A - L0S31YC	Pagewide P 55250 / 57750	0,25
HP (Nr.991A) M0J74AE - X4D19AC	Pagewide Pro 750 / 755 / 77740	0,00
HP (Nr.991X) M0J90AE - M0K29XC	Pagewide Pro 750 / 755 / 77740	0,50
HP B3F36A / 1918		1,00
HP B3F37A / 2531 Dye		1,00
HP B3F38A		1,00
HP B3F58A / 2580 Black		1,00
HP B3F58B / 2580 Black		1,00
HP C6128A		1,00
HP C6168A		1,00
HP C6169A		1,00
HP C6170A		1,00
HP C6173A		1,00
HP C6195A		1,00
HP C8842A		1,00
HP CG378A / 2531 Dye		1,00
HP CG401A		1,00
HP CQ849A		1,00
HP F0L69A / 2520 Black		1,00
HP F0L95A / 2500 Black		1,00
HP Q2344A / 1918 Dye		1,00
HP Q2353A		1,00
HP Q2354A		1,00
Tintenpatronen für Industriedrucker / Direktdrucksysteme mit HP 45A Drucksystem		0,50
HP B3F36A -Q2354A	Wiederbefüllt	0,50
HP	alle nicht aufgeführten Modelle	0,00
HP	wiederbefüllte Patronen (kein Original)	0,00
Lexmark	alle Modelle (Original)	0,00

Samsung	alle Modelle (Original)	0,00
Frama Art.-Nr. 1003574	Matrix F2	1,00
Frama Art.-Nr. 1003575	Matrix F2 light	1,00
Frama Art.-Nr. 1003586	Matrix F4 / F4L / F6	1,00
Frama Art.-Nr. 1021047	Matrix F12	1,00
Frama Art.-Nr. 1021048	Matrix F22	1,00
Frama Art.-Nr. 1021049	Matrix F32	1,00
Frama Art.-Nr. 1021050	Matrix F42	1,00
Frama Art.-Nr. 1021051	Matrix F62	1,00
Frama Art.-Nr. 1019114	Matrix F82	1,00
Frama Wiederbefüllt	Matrix F2 - F82	0,25
Frama Art.-Nr. 3300090T / 1003569	MailSpirit / F25	1,75
Francotyp Postalia	CentorMail / 120 / 150	1,00
Francotyp Postalia	PostBase / Mini / One	1,00
Francotyp Postalia	PostBase One	1,00
Francotyp Postalia	MyMail	1,00
Francotyp Postalia	Ultimail / 30 / 60 / 90 / 120	1,00
Francotyp Postalia Wiederbefüllt	PostBase/Mini/One/My-/Ulti-/Centermail	0,50
Neopost 9943400L / 3300087Q	IJ-25 FRANKIT	1,75
Neopost 16900020L / 3300261W	IJ-10 / IJ-25	1,75
Neopost 16900032L / 4146133N	IJ-240 / IJ-280 / IS-240 / IS-280	1,75
Neopost Wiederbefüllt	IJ-10 bis IS-280	0,50
Neopost 16900035 / 4139466T	IJ-30 / IJ-35 / IJ-40 / IJ-45 / IJ-50 / IJ-60	2,50
Neopost 16900036 / 4139527G	IJ-65 / IJ-70 / IJ-75 / IJ-80 / IJ-85	2,50
Neopost 16900045L / 4135559Y	IS-300 / IS-330 / IS-350 / IS-420 / IN-360	2,50
Neopost 16900046 / 4135561A	IS-400 / IS-440 / IS-480 / IN-600 / iN-700	2,50
Neopost Wiederbefüllt	IJ-30 bis IN-700	1,00
Intimus	MS-20	2,50
Intimus	MS-200 / MS-300 / MS-400 / MS-500	2,50
Pitney Bowes DA16170 / 16195 / 16168	DA 305 / 505 / 555 / 705 / 755 / DA 80F	1,00
Pitney Bowes DA18842	DA 305 / 505 / 555 / 705 / 755 / DA 80F	1,00
Pitney Bowes C6128A - C8842A	DA 400 / 500 / 700 / 900	1,00
Pitney Bowes Wiederbefüllt	DA 400 / 500 / 700 / 900	0,50